awaptec GmbH Technikumstrasse 21 CH 6048 Horw info@awaptec.ch

www.awaptec.ch



# Anleitung Firmware Update

awapSwitch / awapGateway





awapGateway Version 1.4.1 (Empfohlen)

- In der Konfigurationssoftware awapConfig wird neu auch der awapGateway automatisch erkannt und aufgelistet.
- Durch einen USB Softwarefehler von unserem Chiphersteller kann es dazu führen, dass die USB-Verbindung hängt. Dies tritt vor allem bei grossen Datentransfers auf wie z.B. einem Firmware-Update.

awapGateway Version 1.5.1 (Optional)

- Verzögertes Einschalten (ca. 2s) der Busteilnehmer, wenn awapGateway angeschlossen wird. (Warten bis Spannung Stabil).

awapGateway Version 1.6.0 (Empfohlen)

- Verbesserungen der Buskommunikation

Seite 2/6



Seite 3/6

## Neue Funktionen / Fehlerkorrekturen awapSwitch



awapSwitch Version 1.4.1 (Empfohlen)

- In sehr seltenen Fällen kann es vorkommen, dass ein awapSwitch keine Daten mehr sendet oder empfängt bis man ihn kurz vom Strom trennt. Bis jetzt sind uns zwei Installationen bekannt, bei denen dieser Fehler aufgetreten ist.
- Durch einen USB Softwarefehler von unserem Chiphersteller kann es dazu führen, dass die USB-Verbindung hängt. Dies tritt vor allem bei grossen Datentransfers auf wie z.B. einem Firmware-Update.

#### awapSwitch Version 1.5 (OPTIONAL)

- Funktionserweiterung der universellen Ein- und Ausgänge (I/O)
  - Bezeichnung *"universeller Eingang"* in der awapConfig heisst neu *"External Switch"* und ist dazu gedacht, externe Taster anzuschliessen.
    - Loxone Befehlserkennung bleibt gleich (Analogverbinder): XX!41A\v oder XX!41B\v
    - Events: Nur bei Pegeländerung (Tastendruck)
  - Funktion: "Digital Input Low Active" für Fensterkontakte, Bewegungsmelder,…
    - Loxone Befehlserkennung (Analogverbinder): XX!52A\v oder XX!52B\v
    - Der I/O-Pin muss potentialfrei gegen 0V/GND geschaltet werden.
    - Events: Automatisch frequentiertes Senden des Zustandes sowie bei Pegeländerung
  - Funktion: "Digital Input High Active" für Fensterkontakte, Bewegungsmelder,…
    - Loxone Befehlserkennung (Analogverbinder): XX!52A\v oder XX!52B\v
    - Der I/O-Pins muss potentialfrei auf 12V...24V geschaltet werden
    - Events: Automatisch frequentiertes Senden des Zustandes sowie bei Pegeländerung
    - Der Modus "Digital Input Low Active" ist zu bevorzugen, falls die eingesetzte Hardware beides zulässt.
  - Funktion "Analog Input" Für analoge Sensoren (0 bis 10V)
    - Loxone Befehlserkennung (Analogverbinder): XX!52A\v oder XX!52B\v (Werte 0 bis 10'000, steht für 0..10'000 mV)
    - Für analoge Sensoren (0 bis 10V)
    - Events: Automatisch frequentiertes Senden des Zustandes sowie bei jeder Änderung

awapSwitch Version 1.6.0/1.6.1 (Empfohlen)

- Verbesserungen der Buskommunikation
- Verbesserungen analoger Input



#### Wichtig:

Keine GND-Schlaufen durch externe Sensoren/Geräte erstellen. Sensoren falls möglich mit der Speisung des awapBus versorgen

#### Bei jedem Update:

- Wenn alle awapSwitch zusammen aktualisiert werden, muss darauf geachtet werden, dass alle awapSwitch mittels awapConfig erreichbar sind (grünes Symbol, links im Anzeigefeld der awapConfig).
- Nach jedem Update (awapSwitch und/oder awapGateway) muss ein Neustart (Stromversorgung für 5 Sekunden unterbrechen) des Gerätes stattfinden, danach bitte die Version überprüfen und gegebenenfalls Update wiederholen.

#### Für Versionen kleiner 1.4.1:

Durch den USB Softwarefehler kann es sein, dass ein Update nicht auf Anhieb klappt. Bitte halten Sie sich beim Update an die folgende Reihenfolge:

- 1. Installation der Konfigurationssoftware awapConfig
- 2. Update awapGateway und danach neustarten in dem die Stromversorgung für 5 Sekunden unterbrochen wird.
- 3. awapConfig schliessen/öffnen und die Version des awapGateway kontrollieren (gegebenenfalls Update wiederholen)
- 4. Update awapSwitch und danach neustarten in dem die Stromversorgung für 5 Sekunden unterbrochen wird.
- 5. awapConfig schliessen/öffnen und die Version des awapSwitches kontrollieren (gegebenenfalls Update wiederholen)

### Installation Konfigurationssoftware awapConfig

- Installation Konfigurationssoftware awapConfig: Mit dem folgenden Link können Sie die Software lokal installieren: <u>http://www.awaptec.ch/software/awapConfig/awapConfig.html</u>
- Installation USB-Treiber: In der folgenden Anleitung finden Sie die Installation der USB-Treiber: <u>http://www.awaptec.ch/awaptec/Installationsanleitung%20CDC%20Treiber.pdf</u>



## Update awapGateway

Beim awapGateway können Sie mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher den Deckel des Gehäuses entfernen. Darunter befindet sich eine USB-Buchse mit welcher Sie den awapGateway mit einem PC/Notebook verbinden können. Sie benötigen ein handelsübliches USB Kabel (Typ A<->B)

Starten Sie die Software awapConfig und stellen Sie sicher, dass die Verbindung hergestellt wurde (Anzeige eines grünen Punktes inkl. COM-Nummer, gemäss Abbildung unten)



File Device	1		About
The Device			About
	+ 🗲 🛛 😔 😔		
	Firmware Update		
	A Addresses		<b>^</b>
	Current Address	1 5	
3.	New Address	1	
	⊿ Common		E
	Description	<description></description>	
	Name	<name></name>	
	⊿ Gateway		
	Gateway addres	s O	
			•
	Current Address		
	Address of the awap	Gateway. Valid addresses an	between
	1200. This is the ad	aress to communicate with th	e device

- 1. Fügen Sie mit dem [+] Symbol einen neuen Gateway hinzu
- 2. Wechseln Sie die Adresse (Current Address) auf den Wert 1 (Standard Adresse des Gateway).
- 3. Klicken Sie auf *"Firmware Update…"*, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Gateway klicken (linke Spalte in der awapConfig)
- Starten Sie den Aktualisierungsprozess durch klicken auf "Update". Nach der Aktualisierung sollten Sie das USB-Kabel ausstecken und den Gateway kurz vom Strom trennen. Nach dem Neustart sollte die aktualisierte Version starten (gegebenenfalls awapConfig neustarten).

MawapConfig				awapConfig			- x-
File Device	Firmware Update			File Device			About
8 🗅 🖶 😂			1	The Device			About
🚓 [1] <name></name>	Name:	ame>			+ 6+ 6+		
	Address 1			🚓 [1] <name></name>	₽± ×,		
	Current Version: 1.4.	1			Addresses	).	~
	Available Versions: 1.4	.1 •			Current Address	1	
					New Address	1	
	Description:				▲ Common		
	Neue Funktionen/Korrekturen:	*			Description	<description></description>	E
	<ul> <li>Bugtix: USB-Kommunikation h</li> <li>Neu: Befresh zeigt auch den (</li> </ul>	angt bei SW-Update			Name	<name></name>	
		=			⊿ Gateway		
	Update wird dringend empfohlen, falls Taster aktualisiert werden sollen, damit keine Probleme mit der LISB.Verbindung auftraten				Gateway address		
	solien, dank keine mobiene mi	t der USB-verbindung autreten.			▲ Information		
	Falls das Update hängt, awapG	atway neu starten (USB-			Firmware version	1.4.1	
Subscription in organization statements subscripting your sector sectors and s			<del></del> 4.		Name Name of the awapGatewa not into the device!	y is stored in the configu Connected: CC	uration file -

5. Über den Knopf *"Read from device"* (siehe Abbildung oben) können Sie überprüfen, welches die aktuelle Version des awapGateway ist.

#### Hinweis:

Durch den USB Softwarefehler (Versionen älter als 1.4.1) des Chipherstellers kann es sein, dass das Update nicht beim ersten Mal funktioniert und der grüne Balken plötzlich still steht. In diesem Fall das USB-Kabel ausstecken, den Gateway kurz vom Strom trennen und nochmals bei Punkt 3 beginnen. Im schlechtesten Fall benötigen Sie mehrere Versuche.



Seite 6/6

## Update awapSwitch

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie der awapSwitch aktualisiert werden kann:

- 1. Sie können den awapSwitch mit einem USB Kabel (Typ A<->Mini B) direkt mit dem PC verbinden.
- 2. Sie können die awapSwitch via awapGateway über den Bus aktualisieren, dadurch können Sie (falls erwünscht) alle am Bus angeschlossenen awapSwitch gleichzeitig aktualisieren.

Starten Sie das Konfigurationstool awapConfig und verbinden Sie sich mit dem awapGateway oder einem awapSwitch.

- 1. Klicken Sie auf *"Search/Refresh"*. Damit werden die angeschlossenen Taster aufgelistet.
- 2. Klicken Sie auf *"Firmware Update…"*, indem Sie mit der rechten Maustaste einen awapSwitch klicken (linke Spalte in der awapConfig)
- 3. Starten Sie den Aktualisierungsprozess durch klicken auf:
  - a. "Nein": Nur der ausgewählte awapSwitch wird aktualisiert. (Abbildung unten)
  - b. "Ja": alle am Bus angeschlossenen awapSwitch werden aktualisiert. (Abbildung unten)

Nach der Aktualisierung sollten Sie das USB-Kabel ausstecken und die awapSwitch kurz vom Strom trennen. Nach dem Neustart startet der awapSwitch mit der aktualisierten Version.



Hinweis:

Durch das USB Softwareproblem(Versionen älter als 1.4.1) kann es auch hier vorkommen, dass ein Update nicht gleich beim ersten Mal klappt, unabhängig davon ob der Taster via awapBus oder direkt per USB angeschlossen ist. Falls nicht alle Taster aktualisiert wurden, wiederholen Sie das Update indem Sie den awapGateway inkl. Taster kurz vom Strom trennen und anschliessend wieder beim Punkt 1 starten. Ein mehrmaliges Einspielen der Software hat keine Auswirkungen auf die bereits aktualisierten awapSwitch.